

# INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FILTRA PIASKOWEGO SANDY 5



- 1) Wyjąć zbiornik filtra z kartonu.
- 2) Przykręcić pompę do palety za pomocą wkrętów (nie dołączone do dostawy) .
- 3) Przed zasypaniem filtra piaskiem sprawdzić połączenia rur wewnątrz zbiornika.
- 4) Zalać w 1/3 zbiornik wodą, zakryć rurę w zbiorniku i wysypać piasek .Odkryć rurę w zbiorniku.Dopełnić zbiornik wodą.
- 5) Zamknąć zbiornik zakładając zawór 4-drogowy. Pod zawór włożyć uszczelkę sprawdzając czy jest we właściwym miejscu, założyć obejmę i dokręcić śrubami. Do zaworu wkręcić delikatnie manometr uszczelniając jego gwint taśmą teflonową.
- 6) Połączyć zawór z pompą (wyjście z zaworu oznaczone PUMP) zakładając wąż na złączki,ścisnąć wąż obejmami.
- 7) Zalać pompę wodą .Przykręcić wkrętami pompę do palety. Dokręcić delikatnie pokrywę pompy i uruchomić pompę w pozycji zaworu NACHSPULEN (poz.III) na ok.1minutę.

## UWAGA !!!

Przy przestawianiu zaworu 4-drogowego zawsze wyłączać pompę.

Praca filtra przebiega w pozycji zaworu FILTERN(poz.I).Ciśnienie robocze wynosi 0.4-0.6 bar.

Płukanie zwrotne wykonuje się gdy ciśnienie wzrośnie do 0.7-0,8 bar. Pompę należy wtedy wyłączyć i przestawić zawór w pozycję RUCKSPULEN(poz.II). Włączyć pompę i czyścić filtr przez ok.3-4 min. Wyłączyć pompę. Zawór 4-drogowy ustawić w pozycję NACHSPULEN(poz. III).Włączyć pompę na ok.1 min. Powtórzyć czynności w obu pozycjach.

Piasek w filtrze wymieniać co 2-3 lata (dotyczy tylko oryginalnego piasków).

Przez okres zimowy pompę filtra przechowywać w ciepłym miejscu. Z filtra,pompy należy spuścić wodę poprzez odkręcenie korków spustowych. Manometr filtra odkręcić.

Zawór 4-drogowy przestawić w pozycję WINTER(0). Rozkręcić śrubunki (ewent.zawory) łączące filtr z rurociągiem.

## GWARANCJA JAKOŚCI (Karta gwarancyjna)

NAZWA TOWARU: Sandy 5;NUMER:

DATA SPRZEDAŻY:

- 1.Towar objęty jest 12 miesięczną gwarancją od daty montażu.Nie dłużej niż 15 miesięcy od daty sprzedaży.
- 2.Gwarancją objęte są wyłącznie wady fabryczne (wadliwe materiały,defekty produkcyjne).
- 3.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia: mechaniczne,chemiczne,wynikłe z pracy w złych warunkach (wilgość,woda,wysoka temperatura itp.),wynikające z wadliwego montażu. Montaż powinien być przeprowadzony przez wyspecjalizowane firmy.
- 4.Usterki w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 21 dni od daty otrzymania towaru.
- 5.Przy nieuzasadnionych reklamacjach koszty ponosi uprawniony z tytułu gwarancji.
- 6.Przesłanie towaru może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu z nim rodzaju przewoźnika. Wysyłka tylko w oryginalnym opakowaniu.Na zgłoszeniu reklamacji podać opis usterki. Przyjęcie towaru do reklamacji następuje wyłącznie z kartą podstemplowaną i wypełnioną przez punkt sprzedaży.
- 7.W sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy K.C.

Data montażu:

Dla celów transportu towar jest rozmontowany.

- 3 – uszczelka
- 6- spust wody
- 7- zbiornik filtra
- 9- manometr
- 10- zawór 4-drogowy
- 12-rurki szczelinowe
- 13-rozdzielacz dolny
- 14-obejma filtra
- 15-rura PCW
- 16-uszczelka
- 17- śruba

